

AGO Kraft Camping-Reinigungs-Set

im
Waschmobil[®]

Komplett-Set für alle
Verschmutzungen am
Campingfahrzeug

Ergiebig im Gebrauch
Schnelle und mühelose
Anwendung

Stand sicherer
"Waschmobil"-Eimer
inkl. Schwammhalter
mit Abtropfvorrichtung

Weniger Verpackung
durch Konzentrate

Biologisch abbaubar
Made in Germany

www.agoshop.de



Scan mich!



Wir machen Sie zum Reinigungsprofi!

AGO Kraft Camping-Produkte sind hochkonzentriert. Folgende Hinweise sind zu beachten. So erzielen Sie die besten Ergebnisse. Die Reiniger werden immer mit Wasser verdünnt angemischt. Die Konzentration der Wirkstoffe verändert sich beim Eintrocknen des Reinigers. Das bedeutet, dass immer nass in nass gearbeitet wird.

Campingfahrzeuge sind in Arbeitsbereiche einzuteilen. Wählen Sie die Größe dieser Teilflächen je nach Außentemperatur und Sonneneinstrahlung!

Achtung!
In praller Sonne
an besonders warmen
Tagen, verkürzt sich
die Verarbeitungszeit
deutlich.

Waschbeispiel Wohnmobil Teilintegriert 6 Meter

Abschnitt 1-3 Dach



Abschnitt 4 Front



Abschnitt 5 Beifahrerseite vorne



Abschnitt 6 Beifahrerseite hinten



Abschnitt 7 Heck



Abs. 8-9 Fahrerseite vorne und hinten





Acrylglas



Empfindliche Kunststoffscheiben werden in einem separaten Arbeitsschritt gereinigt.

Mikrofaserhandschuh, -trockentuch und Spezialreiniger für die Acrylglasscheiben sind im AGO Kraft-Camping-Set enthalten. Profis lassen die Scheiben beim Waschen mit Schwamm oder Bürste bewusst aus!

Waschbeispiel Wohnmobil groß Alkoven 8 Meter

Abschnitt 1-5 Dach



Abschnitt 8-11 Beifahrerseite



Abschnitt 12-15 Fahrerseite



Abschnitt 6-7 Front (Alkoven + Kabine)



Abschnitt 16-17 Heck





Arbeitsschritte mit dem AGO-Kraft Camping Intensivreiniger



Schritt 1

1000 ml Wasser in den Behälter des Druck-Pump-Schaumprühers geben.



Schritt 2

Die zuvor eingefüllten 100 ml AGO Kraft Camping Intensivreiniger-Konzentrat mit dem Messbecher in den Behälter mit Wasser einfüllen.



Schritt 3

Druck-Pump-Schaumprüher fest zudrehen und den Behälter auf Druck pumpen.



Schritt 4

Den zu säubernden Abschnitt des Fahrzeugs von grobem Schmutz befreien. Beim Benutzen von Hochdruckreinigern auf einen Mindestabstand von 30-40 cm und das Aussparen von Lüftungsgittern achten!



Schritt 5

Den Reiniger mit Hilfe des Druck-Pump-Schaumprühers auf den Fahrzeugabschnitt sprühen.

Max. 2 Minuten einwirken lassen!



Schritt 6

Mit der Waschbürste oder dem mitgelieferten Schwamm die Fahrzeugoberfläche gründlich waschen.



Arbeitsschritte mit dem AGO-Kraft Camping Intensivreiniger



Schritt 7

Im Anschluss die Fahrzeugoberfläche mit klarem Wasser abspülen.



Hinweis!

Nach jedem Abschnitt ist die Bürste oder der Schwamm im Waschimobil-Eimer auszuwaschen.



Hinweis!

Der Schwamm kann zum Abtropfen in den dafür vorhandenen Alkoven-Schwammhalter mit Ablauflöchern gesteckt werden.



Es kann wahlweise mit dem mitgelieferten Schwamm....



.....oder aber auch mit der optional im Online-Shop erhältlichen Waschbürste und Teleskop-Stiel gewaschen werden. Das Ergebnis ist das Gleiche. Mit der Bürste kommen Sie auch ohne eine Leiter an höher gelegene Stellen.



Ebenfalls gibt es einen XXL-Teleskop-Stiel für die extrem großen Campingfahrzeuge.



Sollten nach der Reinigung mit unserem AGO Kraft Camping Intensivreiniger immer noch **Schwarzstreifen** am Fahrzeug vorhanden sein, befolgen Sie die Reinigungsschritte auf der nächsten Seite.



Arbeitsschritte mit dem AGO-Schwarzstreifen-Entferner



Schritt 1

Mit dem Hochdruckreiniger oder Wasserstrahl die Fahrzeugoberfläche vorreinigen bzw. **nass** halten.



Schritt 2

Vor Gebrauch die Flasche AGO Schwarzstreifen-Entferner gut schütteln. Anschließend geben Sie eine kleine Menge auf den **nassen** Schwamm.



Schritt 3

Mit kreisende Bewegungen auf der noch **nassen** Fahrzeugoberfläche, beseitigen Sie die hartnäckigen Schwarzstreifen.



Schritt 4

Im Anschluss mit klarem Wasser oder Hochdruckreiniger abspülen.

Bei hartnäckigsten Schwarzstreifen und Alterungsschleiern, können Sie den Schwarzstreifen-Entferner auch als Politur auf der trockenen Oberfläche verwenden. In diesem Fall aber nur auf einer sauberer Fahrzeugoberfläche ohne Staub, Sand oder grobem Schmutz.



Schritt 5

Vor Gebrauch die Flasche AGO Schwarzstreifen-Entferner gut schütteln. Anschließend geben Sie eine kleine Menge auf ein sauberes Stück Polierwatte oder ein trockenes Tuch.



Schritt 6

Verschmutzte Stelle gut einreiben, 2 Minuten eintrocknen lassen und im Anschluss mit einem sauberen, trockenen Stück Watte nachpolieren.



Arbeitsschritte mit dem AGO-Acrylglas-Reiniger



Schritt 1

Anmischen der Reinigungsflüssigkeit im Waschmobil-Eimer. 15 ml Acrylglas-Reiniger auf 5 Liter warmes Wasser geben.



Schritt 2

Groben Schmutz von der Acrylglas-Scheibe spülen. Bei der Verwendung eines Hochdruckreinigers auf 30-40 cm Abstand achten!



Schritt 3

Mikrofaser-Handschuh in der Reinigungsflüssigkeit tränken.



Schritt 4

Mit dem getränkten Mikrofaser-Handschuh die Scheibe reinigen.



Schritt 5

Danach mit klarem Wasser abspülen.



Schritt 6

Im Anschluss mit dem Mikrofaser-Handtuch die Scheibe trocken wischen.

AGO Camping-Reinigungsprodukte in der Übersicht

	18107	AGO Kraft Camping-Reinigungs-Set	99,90 €
	18130	AGO Kraft-Camping-Intensivreiniger Konzentrat 1 Liter (reicht für 10 Liter gebrauchsfertige Lösung)	18,90 €
	18131	AGO Kraft-Camping-Intensivreiniger Konzentrat 2 Liter (reicht für 20 Liter gebrauchsfertige Lösung)	28,90 €
	18132	AGO Kraft-Camping-Intensivreiniger Konzentrat 5 Liter (reicht für 50 Liter gebrauchsfertige Lösung)	53,90 €
	18133	AGO Kraft-Camping-Intensivreiniger Konzentrat 10 Liter (reicht für 100 Liter gebrauchsfertige Lösung)	94,90 €
	18134	AGO Kraft-Camping-Intensivreiniger Konzentrat 25 Liter (reicht für 250 Liter gebrauchsfertige Lösung)	209,00 €
	18105	AGO Schwarzstreifen-Entferner 500 ml	16,90 €
	18106	AGO Acrylglas-Reiniger-Konzentrat 250 ml	7,90 €
	18119	Druck-Pump-Schaumprüher inkl. 3 Filzdüsen für die Einstellung der Schaumstärke	28,90 €
	18108	Schwamm gelb	3,50 €
	18109	Mikrofaser-Handschuh	7,90 €
	18111	Mikrofasertuch 70 x 50 cm	5,90 €
	18112	Messbecher 100 ml	1,90 €
	18135	Waschbürste 25 cm mit Teleskop-Stiel Gr. L 139-244 cm	74,90 €
	18136	Waschbürste 25 cm mit Teleskop-Stiel Gr. XL 168-300 cm	79,90 €
	18114	Waschbürste 25 cm (Bürstenkopf)	27,90 €
	18115	Teleskop-Stiel Gr. L 139 - 244 cm für Waschbürste 25 cm	48,50 €
	18116	Teleskop-Stiel Gr. XL 168 - 300 cm für Waschbürste 25 cm	54,90 €
	18113	Waschimobil-Eimer einzeln (leer)	24,90 €